

Minha Smart TV Está Pedindo o PIN



Ponto IPTV Play
www.painelplus.me

**O Melhor IPTV do Brasil
Sem Travamentos**

Algumas pessoas têm se deparado com uma caixa de texto na televisão solicitando PIN. Isso pode ocorrer por dois motivos.

Um deles é que você pode ter ativado a opção de controle parental. Nesse caso, toda vez que um filme com uma determinada classificação indicativa é selecionado, o sistema solicita a senha dos pais.



Outro motivo pode ser o cadastro da TV. Nesse caso a solução também é simples.

Basta você desconectar-se da sua conta do MP, desligar a TV e desconectá-la da tomada. Espere alguns segundos e, em seguida, plugue novamente a tomada e ligue a televisão.

Será necessário fazer novamente login na sua conta, mas após isso, você poderá acessar os milhares de títulos livremente.

Como alterar o código PIN da Smart TV?

Pode definir um número de identificação pessoal (**PIN**) para bloquear canais, repor e alterar as configurações do televisor.

Suporte WhatsApp +55 (24) 98121-2906

Suporte Chat: <https://tawk.to/chat/5e1c35bc7e39ea1242a452ba/default>

Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com

A Smart TV possui o PIN predefinido como **0000** no entanto poderá alterar o mesmo efetuando o seguinte:

Toque no botão Smart Hub (**casa**) do comando para acessar ao primeiro **ECRÃ**.

Mova a seleção para o ícone Definições no lado esquerdo.

Selecione "**Definições**".

Percorra o menu e selecione "**Geral**".

Selecione "**Gestor do Sistema**".

Percorra e selecione "**Alterar PIN**".

Introduza o código do PIN atual.

Recordamos "**0000**" consiste no código PIN predefinido na Smart TV

Introduza o novo **código PIN**.

Confirme o novo **código PIN**.

Copyright© 2018 a 2023 | Ponto Play Brasil | Todos os direitos reservados